

JBC

www.jbctools.com

Page

English

3

Español

35



Premium Complete Rework Station with Electric Pump

Ref. RMSE-C

Index

Packing list	3
---------------------------	---

JT Hot Air station

Features	7
Stand & Nozzle changer	8
Protectors & Extractors	10
T260 Pick & Place	11
Operation & Process Control with JT	12
JT-TA Replacing the Heating Element	15
JT-TA Changing the Heater Hose Set	15

DDE Control Unit & MSE Module

Features	16
Stands & Tip Cleaner	18
T245 Changing Cartridges	20
DR560 Changing Tips	21
DR560 Changing the Heating Element ...	22
DR560 Tin Deposit Cleaning	23
DR560 Tip Care	24
Desoldering Process DDE & MSE	24
MSE Initial Setup	25
MSE Changing the pump filters	25
Operation with DDE	26
Process Analysis	28
Soldering Net	29
Working with robots	30
Station Software	30

Maintenance	31
--------------------------	----

Safety	32
---------------------	----

Specifications	33
-----------------------------	----

Exploded View	66
----------------------------	----

Packing List

The following items should be included:

JTE Control Unit 1 unit
Ref. JTE-1D (120V)
JTE-2D (230V)
JTE-9D (100V)



DDE Control Unit 1 unit
Ref. DDE-1B (120V)
DDE-2B (230V)
DDE-9B (100V)



Electric Desoldering Module 1 unit
Ref. MSE-A



Stand 1 unit
Ref. JT-SD



Stand 1 unit
Ref. AD-SD



Stand 1 unit
Ref. DR-SD



Heater hose set 1 unit
Ref. JT-T1A (100V / 120V)
JT-T2A (230V)



General Purpose Handle 1 unit
Ref. T245-A




Desoldering Iron 1 unit
Ref. DR560-A
C560003 already inserted



JT Accessory set

Ref. 0012332

Extractor stand* 1 unit
Ref. 0008752



Extractors*

Ref. E2184
E2064
E2052

Tripod*

Ref. T2050 (Ø 39mm)
T2250 (Ø 85mm)



Protectors*

Ref. P2220
P2230
P2235
P4000
P4010

Suction Tube*

Ref. 0932330



Tip Cleaner 1 unit
Ref. CL9885



Suction Cups*

Ref. 0930110
Ø 10 - 0934050 (x3)
Ø 4.7 - 0934070 (x1)



Nozzles

Ref. JN2015 (x1)
JN2012 (x1)
JN2020 (x1)



Cartridges 2 units
Ref. C245903
C245906



Sponge 1 unit
Ref. S0354



Metal Brush 1 unit
Ref. CL6217



* These accessories are not supplied with JT-2QC / JT-1QC / JT-9QC stations.


DR560 Accessories

Ref. 0010211

Tip cleaning set 1 unit
Ref. 0965970



Long Tip Cleaning set 1 unit
Ref. 0965760



Tips 3 units
Ref. C560005
C560013
C560004



Tin deposit 1 unit
Ref. 0812620



Spanner 1 unit
Ref. 0780550



Filter Box 1 unit
Ref. 0780840

*It contains
10 filters*



Internal gasket 2 units
Ref. 0812360



Metal tin deposit 1 unit
Ref. 0812630



Cotton Filter 1 unit
Ref. 0781046

It contains 10 filters



Filter Box 1 unit
Ref. 0005966

It contains 50 filters



Suction Filter 1 unit
Ref. 0821830



Pick & Place 1 unit
 Ref. T260-A



Bent Needles Set 1 unit
 Ref. 0861660



Straight Needles Set ... 1 unit
 Ref. 0901546



Cups Set 1 unit
 Ref. 0940163



Cleaning stick 1 unit
 Ref. 0786640



Stand Cable 2 units
 Ref. 0011283



Module Cable 1 unit
 Ref. 0014874



Union Flanges 1 unit
 Ref. 0011356



Power cords

For DDE 1 unit
 Ref. 0013671 (100/120V)
 0010569 (230V)



For JTE 1 unit
 Ref. 0009417 (100V/120V)
 0009401 (230V)



Manual 1 unit
 Ref. 0017357



JT Features

USB-B connector

Update the station software from the JBC website

Activates the suction pump



Heating element

Heater Hose set
Ref. JT-T1A (100V/120V)
JT-T2A (230V)

Hot Air button
(On / Off)

Suction Tube

Ref. 0932330
For tripods and extractors

Another connectable tool:
Precision Heater hose set
Ref: TE-TB


Stand
Ref. JT-SD

Optional:
P-005 Pedal connection

Power Socket


Fuse

Equipotential connection



Adjustable Stand

Adjust the tool holder angle to suit your work position.



Operation Modes

1. From the main Menu, select the mode to activate the tool depending on the task.

Stand + Autostart OFF




Press the start/stop button to blow hot air.

Stand + Autostart ON



The tool will start blowing hot air when it is lifted from the stand.

Pedal*



Press the Pedal to blow hot air and release to stop.


*The **P-005** Pedal is not supplied with this station. See our website.

2. The tool stops blowing hot air when returned to the stand.




Quick Nozzle Changer

Changing nozzles quickly and safely.



Compatible Nozzles


The JT-TA works with JT nozzles. Find the model that best suits your soldering needs in www.jbctools.com




Ref.	Shape	Size
JN2020	Straight	Ø 8mm
JN8417	Straight	Ø 10mm
JN2015	Bent	Ø 4mm
JN2012	Bent	Ø 6mm
JN6633	Bent	Ø 8mm
JN7637	Flat	10 x 2mm
JN7638	Flat	20 x 2mm
JN7639	Flat	30 x 2mm

In case of a loosely fitting nozzle:

1. Push the nozzle tab inwards with a screwdriver or flat-nosed pliers.




2. Insert the nozzle into the JT-TA Heater again.



Protectors & Extractors


For small components (fig. 1 and 2).

We recommend using the protector + tripod



For large components (fig. 3 and 4).

We recommend using the extractors



Protectors

* Ref. Ax B (mm)	* Ref. Ax B (mm)
P3353 4,3 x 3	48 P2230 15 x 15
P3786 5,2 x 5,2	60 P4010 17 x 17
P3352 5,2 x 7,5	P4005 18 x 29
P3355 5,2 x 9,5	P4030 18,5 x 18,5
P3356 6,2 x 4,2	P1068 18,5 x 24
P3785 7,2 x 7,2	P2685 28,5 x 28,5
P3784 8,2 x 8,2	P4085 31,5 x 31,5
P4035 9 x 13	P2672 33 x 46
P4040 9,5 x 19	P4002 50 x 50
P4080 9,5 x 21	P3357 52,5 x 14
32 P2220 10 x 10	
P4045 10,5 x 21	
P4090 11 x 16	
24 P2235 12 x 17	
P1249 12 x 23	
44 P4000 12,5 x 12,5	
P3354 13,2 x 13,2	
P4025 13,5 x 21,5	


* Reference Desk

Extractors

* Ref. Ax B (mm)	* Ref. Ax B (mm)
52 E2052 20 X 20	E2124 45 X 45
64 E2064 20 X 26	
80 E2184 24 X 24	
E2068 27 X 27	
E4020 28,5 X 28,5	
E4015 31,5 X 31,5	
E2084 33 X 33	
E2100 38 X 38	

Tripods

* Ref. øC (mm)
T2050 39
T2250 85




Manual extractor

* Ref. øD (mm)
E2190 7




T260 Pick & Place

This tool helps place and remove SMDs of any size thanks to the suction provided by the station.




Choose the **suction cup** that best fits the component (Maximum working temp.: 250°C / 482°F):

Insert the needle with the appropriate cup for a correct suction process.




You should avoid the needle to stick out of the lower part.



Operation


1. Suction

Once activated the suction button, cover the pen hole with your finger and pick the component.




2. Release

Lift your finger to release the component on the appropriate place.



Operation with JT station

1. Placing




Position the extractor with the appropriate suction cup and press the suction button.

2. Heating



Heat the component.


3. Releasing



The component lifts off automatically when the solder melts.

Process Control


Manual Mode



Access Menu (press key 2 seconds) & Confirm Selection

You can switch between operating modes (Manual Mode / Program Mode) by pressing the "increase" and "decrease" keys simultaneously for 2 seconds (Only when programs mode is ON).

Program Mode



Program Options

Edit Program

This option allows you to edit or create a program.

First, you must select the program to edit and then modify the points that make up the program.

Each program is composed of 9 points, each point consisting of 3 parameters:

1. Time (seconds)
2. Temperature (°C / °F)
3. Flow rate (%)

You can delete the last point of the program by selecting "-----" in the time parameter.

It should be taken into account that the regulation range permitted by the station is 150-450°C, whereby it is not possible to create temperature ramps between room temperature (Toff) and 150°C.

The station can store up to 25 temperature programs.

The first three programs are edited by JBC as an example.

Copy Program

This option allows you to copy a program.


You must select the program source and its destination (where it will be copied).

Delete Program

This option will allow you to delete a previously selected program.

Menu Screen


Original PIN: 0105



JT-TA Replacing the Heating Element


Only perform this operation when the element is cold and the unit is disconnected from the mains.

1. Loosen the screw.
2. Pull the heating element away from the handle.
3. Connect the new heating element, ensuring its pushed all the way in.
4. Tighten the screw.




JT-TA Changing the Heater Hose Set

1. Ensure that the tool is turned off.
2. Use a spanner to unscrew the connecting nut.
3. The tube end of the new heater must be inserted so that the longitudinal rib fits into the groove.
5. Follow the same steps conversely.



DDE & MSE Features

Work simultaneously with **up to 2 tools** and join each station port with **1 module + 1 pedal** (Peripherals).



2,8" Color TFT screen

USB-A connector

Tilt the display
for easy reading




Module Cable
Ref. 0014874

Electric Desoldering Module
Ref. MSE-A

To another peripheral

To Pedal
Ref. P-005


Suction Filter
Ref. 0821830



Adjustable Stands

Cable collector

Keeps working area free of cable.



Quick tip changer

Permits switching cartridges without interrupting your work.



Stand

Ref. AD-SD

Quick tip changer


Holding tip system for easy change.




Stand

Ref. DR-SD

Adjustable tool holder
Suits your work position.



Adjustable cable collector



Tip Cleaner

Improve thermal transfer by cleaning the tip after each solder joint.

Brass wool

Ref. CL6210

Very effective cleaning method. It leaves a small layer of solder on the tip to prevent oxidation between cleaning and reflowing.

Sponge

Ref. S0354

The least harmful cleaning method. Keep the sponge damp with distilled water when working to avoid tip wear.

Splashguard

It prevents splashing of solder particles when using the brass wool.

Non-slip base


Heavy weighted non-slip base for simple-handed cleaning.

Wiper

Ref. CL0236

A temperature resistant receptacle lets the operator remove excess solder by gentle tapping or wiping. It can be easily removed for cleaning.

Tapping:



Tap gently to remove excess solder.

Wiping:



Use the slots to remove remaining particles.

Optional


Inox wool

Ref. CL6205



Brushes

Ref. CL6220



Tip-tinner

Ref. TT-A



Sand


Ref. CL6211



T245 Changing Cartridges


Save time and change cartridges safely without switching the station off.

1. Removing




Place the handle in the extractor and pull to remove the cartridge.

2. Inserting



Place the handpiece on top of the new cartridge and press down.

3. Fixing



Use the holes for fixing the cartridge* as follows:

- A. For straight C210.
- B. For curved C210.
- C. For curved C245.
- D. For straight C245.


*Important

It is essential to insert the cartridges as far as the mark for a proper connection.



Compatible cartridges

The T245 handle works with C245 cartridges. Find the model that best suits your soldering needs in www.jbctools.com




Round




Chisel



Round bent



Bevel



Special models

DR560 Changing Tips

This operation should be done while the tip is hot, not below 250°C, so that any tin left inside is in molten state.

1. Removing

Unscrew the tip using the spanner supplied.


2. Inserting

Fit the new tip and tighten with the spanner to make sure it is air tight.




Compatible Tips


The DR560 works with C560 tips. Find the model that best suits your soldering needs in www.jbctools.com
Here are some C560 tips in real size (mm):



C560-001 $\varnothing A=1,4$ $\varnothing B=0,6$ $\varnothing \text{max. pin}=0,4$




C560-002 $\varnothing A=1,8$ $\varnothing B=0,8$ $\varnothing \text{max. pin}=0,6$




C560-014 $\varnothing A=2,5$ $\varnothing B=0,8$ $\varnothing \text{max. pin}=0,6$




C560-003 $\varnothing A=2,7$ $\varnothing B=1$ $\varnothing \text{max. pin}=0,8$



C560-004 $\varnothing A=3,2$ $\varnothing B=1,3$ $\varnothing \text{max. pin}=1,1$



C560-009 $\varnothing A=5$ $\varnothing B=1,3$ $\varnothing \text{max. pin}=1,1$



DR560 Changing the Heating Element


To perform this operation, turn off the station or disconnect the tool.

1. Loosening

The deposit lid needs to be loosened.

2. Removing

Loosen the screw as shown and remove the Heating Element.




3. Placing

Place the new Heating Element and follow the steps conversely.




Important

For a proper connection it is essential to insert the cartridge by lining it up to the mark ▶|.



DR560 Tin Deposit Cleaning

1. Removing the lid




The lid must be removed with the DR560 in vertical position.

3. Inserting the deposit


The deposit must be inserted with coil filter in place, positioned between the 2 lines marked on the tin deposit.

Then the whole unit must be closed by screwing the lid.


2. Cleaning



Remove the coil to clean the inside of the deposit with the stick supplied.





The filter and internal joint must be checked and replaced if dirty or damaged.



DR560 Tip Care

The intake tube should be periodically cleaned by the largest rod.




Important

DO NOT press the vacuum pump button while tinning the desoldering tip, as the fumes given off by the flux would quickly block the ducts and the air filter.

Desoldering process


Use a tip with a larger diameter than the pad to achieve maximum aspiration and thermal efficiency.

1. Placing




Place the tip with the component terminal in the hole.

2. Rotating



When the solder liquefies, gently rotate the tip so that the component terminal can be lifted off.

3. Aspirating



Press the vacuum pump button long enough to remove the solder.

After pressing the desoldering key there is a slight delay until the self-contained vacuum pump stops. This makes sure that the vacuum circuit is completely empty. If any solder remains on a terminal after desoldering it, resolder it with fresh solder and repeat the desoldering operation.


MSE Initial Setup



After connecting the electric desoldering module (MSE-A), enter the **Peripherals** Menu and select the port which you want to join with the module.

Peripherals

1. Select the module from the list of peripheral connections. Remember your first connection is denoted as “a”, the second being “b”, etc. (e.g. MSE_a, MSE_b,...)
2. Press Menu or Back to save changes. Once set up, you can change the module settings by entering the **Peripherals** Menu.




MSE Changing the pump filters

- Clean the casing with a damp cloth. Make sure to use a soft cloth when cleaning the front.
- Periodically check all cable and tube connections.
- Keep filters clean to ensure proper solder suction and replace them when necessary.

Important

Do not use sharp pointed objects to open the suction filter.



Operation

The JBC Exclusive Heating System


Our revolutionary technology is able to recover tip temperature extremely quickly. It means the user can work at a lower temperature and improve the quality of soldering. The tip temperature is further reduced thanks to the Sleep and Hibernation modes which increase the tip life by 5.

1. Work



When the tool is lifted from the stand the tip will heat up to the selected temperature.

2. Sleep






When the tool is in the stand, the temperature falls to the preset Sleep temperature.

3. Hibernation



After longer periods of inactivity, the power is cut off and the tool cools down to room temperature.



Tools Menu:

- Set temperature limits
- Select temperature levels

Tools Menu:


- Set Sleep temperature
- Set Sleep delay (from 0 to 9 min or no Sleep)

Tools Menu:

- Set Hibernation delay (from 0 to 60 min or no hibernation)


Work Screen

The DDE offers an **intuitive user interface** which provides **quick access** to station parameters.



Menu Options

Press INFO for each parameter description.



System notifications (Status Bar)

- USB flash drive is connected.
- Station is controlled by a PC.
- Station is controlled by a robot.
- Station software update. Press INFO to start the process.
- Warning. Press INFO for failure description.
- Error. Press INFO for failure description, the type of error and how to proceed.

Process analysis



Graphics

By pressing **Graphics** in the main MENU, temperature and power figures in real time are displayed for each port. This helps you decide which tip to use to obtain the best quality solder joints.



See other port graphic


Export graphics

Insert a USB flash drive into the USB-A connector to save your soldering process in csv format.




Soldering Net

Remotely manage and monitor as many stations as your PC can handle.

1. Download the **JBC Manager software** and the user manual from www.jbctools.com/manager.html
2. Connect the stations via USB-B connector and the PC will automatically detect them.
3. The notification  will be displayed on the station.


Functions:


- Set all the station parameters from your PC.
- Organize groups of stations and set all their parameters at the same time.
- Store specific configurations for later uses.
- Analyze the soldering graphics of the stations on your PC and export them.



Working with Robots


Manage and monitor the station using a Robotic system.


1. Connect the tool to the station port by means of the CHB-A Converter.
2. Connect your Robot system to the Robot connector (RJ12) of the station.
DB9-RJ12 Adapter available only if necessary (Ref: 0013772).
3. Enable the Robot option in the station settings and the notification will be displayed: 
4. Set your Robot's commands according to the Robot Communication Protocol, available on the website www.jbctools.com/jbcsoftware-menu-115.html.



Update the station software

1. Download the JBC Update File from www.jbctools.com/software.html and save it on a USB flash drive. Preferably one with no other files.

2. Insert the USB flash drive to the station. The icon  is displayed while updating.





Maintenance

Before carrying out maintenance or storage, always allow the equipment to cool.


- Clean the station screen with a glass cleaner or a damp cloth.
- Use a damp cloth to clean the casing and the tool. Alcohol can only be used to clean the metal parts.
- Periodically check that the metal parts of the tool and stand are clean so that the station can detect the tool status.
- Maintain tip surface clean and tinned prior to storage in order to avoid tip oxidation. Rusty and dirty surfaces reduce heat transfer to the solder joint.
- Periodically check all cables and tubes.
- Replace a blown fuse as follows:



Clean periodically



1. Pull off the fuse holder and remove the fuse. If necessary use a tool to lever it off.



2. Press the new fuse into the fuse holder and replace it in the station.

- Replace any defective or damaged pieces. Use original JBC spare parts only.
- Repairs should only be performed by a JBC authorized technical service.

Safety



It is imperative to follow safety guidelines to prevent electric shock, injury, fire or explosion.

- Do not use the units for any purpose other than soldering or rework. Incorrect use may cause fire.
- The power cable must be plugged into approved bases. Make sure that it is properly grounded before use. When unplugging it, hold the plug, not the wire.
- Do not work on electrically live parts.
- The tool should be placed in the stand when not in use in order to activate the sleep mode. The soldering tip, the metal part of the tool and the stand may still be hot after the station is turned off. Handle with care, including when adjusting the stand position.
- Do not leave the appliance unattended when it is on.
- Do not cover the ventilation grills. Heat can cause inflammable products to ignite.
- Avoid flux coming into contact with skin or eyes to prevent irritation
- Be careful with the fumes produced when soldering.
- Keep your workplace clean and tidy. Wear appropriate protection glasses and gloves when working to avoid personal harm.
- Utmost care must be taken with liquid tin waste which can cause burns.
- This appliance can be used by children over the age of eight as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience provided that they have been given adequate supervision or instruction concerning use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance.
- Maintenance must not be carried out by children unless supervised.

Specifications

Complete Rework station with Electric Pump

RMSE-1C / RMSE-2C / RMSE-9C

- Total weight: 16.6 kg (36.6 lb)
- Ambient Operating Temperature: 10 to 40°C (50-104°F)

JTE-1D 120V 50/60Hz. Input fuse 8A. Rated current: 6A.

JTE-2D 230V 50/60Hz. Input fuse 4A. Rated current: 3A.

JTE-9D 100V 50/60Hz. Input fuse 8A. Rated current: 7A.

- Weight: 3.9 kg (8.5 lb)
- Dimensions: 148 x 184 x 140
- Nominal Power: 700W
- Temperature selection: Room temperature / 150°C to 450°C (300°F to 840°F)
Cool mode: T Off. Used to blow air at room temperature
- Ambient Operating Temperature: 10 to 40°C (50-104°F)
- Air flow regulation: 10-50 SLPM
- Vacuum: 30% / 228 mmHg / 9 inHg
- USB connector station-PC
- P-005 Pedal Connection

DDE-1B 120V 50/60Hz. Input fuse: 4A. Output: 23.5V

DDE-2B 230V 50/60Hz. Input fuse: 2A. Output: 23.5V

DDE-9B 100V 50/60Hz. Input fuse: 5A. Output: 23.5V

- Weight: 4.3 Kg (9.3 lb)
- Dimensions: 148 x 120 x 232 mm
- Output Peak Power: 150W per tool
- Temperature Range: 90-450°C (190-840 °F)
- Idle Temp. Stability (still air) ± 1.5 °C (± 3 °F)
- Tip to ground resistance: <2 ohms
- Tip to ground voltage: <2mV RMS
- USB-A / USB-B / Peripherals connectors
- RJ12 connector for Robot

MSE-A

- Weight: 1.2 Kg (2.6 lb)
- Dimensions: 145 x 55 x 225 mm
- Vacuum: 75% / 570 mmHg / 22.4 inHg
- Flow rate: 9 SLPM
- P-005 Pedal connection

Complies with CE standards

ESD protected housing "skin effect"

Índice

Composición	35
--------------------------	----

JT Estación de Aire Caliente

Características	39
Soporte ajustable	40
Extractor de boquillas	41
Protectores y extractores	42
T260 Lápiz posicionador	43
Funcionamiento y Control del proceso.....	44
JT-TA Reemplazar elemento calefactor....	47
JT-TA Cambiar el conjunto calefactor.....	47

DDE Unidad de Control y MSE módulo

Características	48
Soportes	50
Limpiador de Puntas	51
T245 Cambiar Cartuchos	52
DR560 Cambiar Puntas	53
DR560 Cambiar elemento calefactor	54
DR560 Limpiar depósito de estaño	55
DR560 Mantenimiento de las puntas	56
Desoldar con la DDE y el MSE	56
MSE Puesta en marcha	57
MSE Cambiar los filtros	57
Funcionamiento	58
Pantalla de trabajo	59
Análisis del proceso	60
Red de Soldadura	61
Trabajar con Robots	62
Actualizar el Software de la estación	62

Mantenimiento	63
----------------------------	----

Seguridad	64
------------------------	----

Especificaciones	65
-------------------------------	----

Despiece	66
-----------------------	----

Composición

Los siguientes artículos deberían estar incluidos:

JTE Control Unit

Unidad de Control JTE .. 1 ud.

Ref. JTE-1D (120V)

JTE-2D (230V)

JTE-9D (100V)



DDE Control Unit

Unidad de Control DDE ... 1 ud.

Ref. DDE-1B (120V)

DDE-2B (230V)

DDE-9B (100V)



Electric Desoldering Module

Módulo desoldador

eléctrico 1 unidad

Ref. MSE-A



Stand

Soporte 1 unidad

Ref. JT-SD



Stand

Soporte 1 unidad

Ref. AD-SD



Stand

Soporte 1 unidad

Ref. DR-SD



Heater hose set

Conjunto calefactor 1 ud.

Ref. JT-T1A (100V / 120V)

JT-T2A (230V)



General Purpose Handle

Mango para aplicaciones

generales 1 unidad

Ref. T245-A



Desoldering Iron

Desoldador 1 unidad

Ref. DR560-A




Conjunto de accesorios JT

Ref. 0012332

Extractor stand*

Soporte de extractores 1ud.

Ref. 0008752



Extractors*

Extractores

Ref. E2184

E2064

E2052

Protectors*

Protectores

Ref. P2220

P2230

P2235

P4000

P4010

Tripod* - Tripode

Ref. T2050 (Ø 39mm)

T2250 (Ø 85mm)



Suction Tube*

Tubo de succión

Ref. 0932330



Tip Cleaner

Limpiador de puntas 1 ud.

Ref. CL9885



Suction Cups*

Ventosas

Ref. 0930110

Ø 10 - 0934050 (x3)

Ø 4.7 - 0934070 (x1)



Nozzles

Boquillas

Ref. JN2015 (x1)

JN2012 (x1)

JN2020 (x1)



Cartridges

Cartuchos 2 unidades

Ref. C245903 (x1)

C245906 (x1)



Sponge

Esponja 1 unidad

Ref. S0354



Metal Brush

Cepillo metálico 1 unidad

Ref. CL6217



* Estos accesorios no se suministran con las estaciones JT-2QC / JT-1QC / JT-9QC.

Accesorios del DR560


Ref. 0010211

Tip cleaning set

Juego de limpieza de puntas 1 unidad
Ref. 0965970

**Long Tip Cleaning set**

Juego de limpieza de puntas largo 1 ud.
Ref. 0965760

**Tips**

Puntas 3 unidades
Ref. C560005 (x1)
C560013 (x1)
C560004 (x1)

**Tin deposit**

Depósito de estaño1 ud.
Ref. 0812620

**Spanner**

Llave 1 unidad
Ref. 0780550

**Filter Box**

Caja de filtros 1 unidad
Ref. 0780840
Contiene 10 filtros

**Internal gasket**

Casquillo junta interior 2 unidades
Ref. 0812360

**Metal tin diposit**

Depósito de metal para estaño 1 unidad
Ref. 0812630

**Cotton Filter**

Filtros de algodón ... 1 unidad
Ref. 0781046
Contiene 10 filtros

**Filter Box**

Caja de filtros 1 unidad
Ref. 0005966
Contiene 50 filtros

**Suction Filter**

Filtro de aspiración ... 1 unidad
Ref. 0821830



Pick & Place

Lápiz posicionador ... 1 unidad
Ref. T260-A



Bent Needles Set

Conjunto de
agujas dobladas..... 1 unidad
Ref. 0861660



Straight Needles Set

Conjunto de
agujas rectas 1 unidad
Ref. 0901546



Suction Cup Set

Conjunto de ventosas 1 ud.
Ref. 0940163



Cleaning stick

Bastoncillo de limpieza .. 1 ud.
Ref. 0786640



Stand Cable

Cable del soporte 2 uds.
Ref. 0011283



Module Cable

Cable del módulo 1 unidad
Ref. 0014874



Union Flanges

Bridas de unión 1 unidad
Ref. 0011356
Contiene 2 bridas



Cables de red


Para DDE 1 unidad
Ref. 0013671 (100/120V)
0010569 (230V)



Para JTE 1 unidad
Ref. 0009417 (100V/120V)
0009401 (230V)



Manual 1 unidad
Ref. 0017357



JT Características

USB-B connector

Actualice el software de la estación en www.jbctools.com

Activación de la bomba de succión



Suction Tube

Tubo de succión
Ref. 0932330
Para trípodes y extractores

Otra herramienta conectable:

Precision Heater hose set

Conjunto calefactor de precisión
Ref: TE-TB

Heater Hose set


Conjunto calefactor
Ref. JT-T1A (100V - 120V)
JT-T2A (230V)



Elemento calefactor

Interruptor para aire caliente (ON / OFF)

Soporte Ref. JT-SD



Pedal

Ref. P-005
Con el pedal pulsado se emite aire caliente.


Entrada de red

Fusible

Conexión equipotencial

Soporte ajustable


El elemento ajustable del soporte se adapta a su posición de trabajo.



Modos de operación


1. Desde el menú principal, seleccione el modo de activación de la herramienta en función de la tarea a desarrollar.

Soporte + Autostart OFF




Pulse el interruptor para emitir aire caliente.

Soporte + Autostart ON



La herramienta se activa automáticamente cuando se levanta el soporte.

Pedal*



Use el pedal para el control del calefactor.

*El pedal **P-005** no se incluye en esta estación.


Consulte nuestra web.

2. La herramienta deja de emitir aire caliente cuando se deja en el soporte.




Extractor de boquillas

Changing nozzles quickly and safely.




Boquillas compatibles

El JT-TA funciona con las boquillas JT. Encuentre el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades de trabajo en www.jbctools.com




Ref.	Forma	Medida
JN2020	Recta	Ø 8mm
JN8417	Recta	Ø 10mm
JN2015	Doblada	Ø 4mm
JN2012	Doblada	Ø 6mm
JN6633	Doblada	Ø 8mm
JN7637	Plana	10 x 2mm
JN7638	Plana	20 x 2mm
JN7639	Plana	30 x 2mm

Para una mejor sujeción de la boquilla:



1. Empuje la lengüeta hacia dentro con la ayuda de un destornillador o unos alicates planos.




2. Inserte la boquilla en el conjunto calefactor.

Protectores y extractores

Para componentes pequeños (fig. 1 y 2)

Recomendamos usar protector + trípode




Protectores

* Ref. AxB (mm)	* Ref. AxB (mm)
P3353 4,3 x 3	48 P2230 15 x 15
P3786 5,2 x 5,2	60 P4010 17 x 17
P3352 5,2 x 7,5	P4005 18 x 29
P3355 5,2 x 9,5	P4030 18,5 x 18,5
P3356 6,2 x 4,2	P1068 18,5 x 24
P3785 7,2 x 7,2	P2685 28,5 x 28,5
P3784 8,2 x 8,2	P4085 31,5 x 31,5
P4035 9 x 13	P2672 33 x 46
P4040 9,5 x 19	P4002 50 x 50
P4080 9,5 x 21	P3357 52,5 x 14
32 P2220 10 x 10	
P4045 10,5 x 21	
P4090 11 x 16	
24 P2235 12 x 17	
P1249 12 x 23	
44 P4000 12,5 x 12,5	
P3354 13,2 x 13,2	
P4025 13,5 x 21,5	

* Referencia del soporte de extractores

Para componentes grandes (fig. 3 y 4)

Recomendamos usar extractores




Extractores

* Ref. AxB (mm)	* Ref. AxB (mm)
52 E2052 20 X 20	E2124 45 X 45
64 E2064 20 X 26	
80 E2184 24 X 24	
E2068 27 X 27	
E4020 28,5 X 28,5	
E4015 31,5 X 31,5	
E2084 33 X 33	
E2100 38 X 38	

Tripodes

* Ref. øC (mm)
T2050 39
T2250 85




Extractor manual

* Ref. øD (mm)
E2190 7




T260 Lápiz posicionador

Esta herramienta permite colocar y retirar SMDs fácilmente gracias al sistema de succión de la unidad.




Elija la **ventosa** que mejor se adapte al componente (Temp. máxima de trabajo: 250°C / 482°F):

Inserte la aguja en la ventosa apropiada para una succión correcta.




Evite que la aguja sobresalga de la parte inferior de la ventosa.



Funcionamiento


1. Succionar

Una vez activado el botón de succión, cubra el agujero del lápiz con el dedo hasta y recoja el componente.




2. Soltar

Levante el dedo del agujero para soltar el componente en el sitio adecuado.



Funcionamiento de la JT

1. Colocar




Posicione la ventosa y apriete el botón de succión.

2. Calentar



Proyecte aire caliente con el conjunto calefactor.

3. Soltar



El componente se levantará automáticamente cuando el estaño se derrita.

Control del proceso

Modo manual

Time to stop 45 seconds

Temp °C 400 | Air % 85

400°C Select

Power 70%

Temperatura actual

Temperatura seleccionada


% potencia

↓ Menu/Enter ↑

Confirme la selección
Para acceder al Menú (apriete 2 segundos)

Puede intercambiar los modos (manual / programa) apretando las teclas "aumentar" o "disminuir" simultáneamente durante 2 segundos (sólo si el modo programa está activo).

Modo programa



Edit Program

Esta opción le permite crear o editar un programa. Seleccione un número de programa a editar y modifique los puntos en función de sus necesidades de trabajo. Cada programa se compone de 9 puntos y cada punto consiste en 3 parámetros:

1. **Tiempo** (segundos)
2. **Temperatura** (°C / °F)
3. **Caudal de Aire** (%)

Puede borrar el último punto del programa seleccionando “-----” en el parámetro Tiempo.

Tenga en cuenta que el rango de temperatura permitido por la estación es 150- 450°C, por lo que no es posible crear rampas de temperatura entre la temperatura ambiente y los 150°C.

La estación puede almacenar hasta **25 programas** de temperatura. Los primeros 3 programas que muestra la estación han sido editados por JBC a modo de ejemplo.

Copy Program


Esta opción le permite copiar un programa. Seleccione la opción “program source” e indique el programa que quiere copiar. A continuación seleccione “program destination” e indique el programa donde será copiado. En el momento de salir (Exit) podrá salvar los cambios.

Delete Program

Esta opción le permite borrar un programa previamente seleccionado.

Pantallas de Menú


PIN original: 0105



JT-TA Reemplazar el elemento calefactor

Asegúrese que el elemento calefactor está frío y la unidad de control desconectada de la red.

1. Afloje el tornillo.
2. Tire del elemento calefactor y sáquelo del mango.
3. Conecte el nuevo elemento calefactor hasta que encaje lo más adentro posible.
4. Atornille de nuevo.




JT-TA Cambiar el conjunto calefactor

1. Apague la herramienta.
2. Desenrosque la tuerca de conexión con la ayuda de una llave inglesa.
3. Encaje el extremo del nuevo conjunto calefactor en la unidad de control.
4. Siga los mismos pasos al revés.



Características DDE y MSE

Trabaje simultáneamente con **2 herramientas** y enlace cada puerto con **1 módulo** + 1 pedal (Peripherals).



Pantalla color TFT de 2,8"

Conector USB-A

*Incline la pantalla
para una mejor
lectura*

Module Cable

Cable del módulo
Ref. 0014874

Electric Desoldering Module

Módulo desoldador eléctrico
Ref. MSE-A

*A otro
periférico*

Al Pedal
Ref. P-005


Suction Filter

Filtro de succión
Ref. 0821830

Soportes ajustables

Recogecable

Mantiene el área de trabajo ordenada sin cable



Cambio rápido de cartuchos

Cambie cartuchos sin interrumpir su trabajo



Stand
Soporte
Ref. AD-SD

Cambio rápido de puntas


El sistema de sujeción de puntas facilita el cambio.




Stand
Soporte
Ref. DR-SD

Soporte de herramienta ajustable

Se adapta a su posición de trabajo.



Recogecable ajustable



Limpiador de Puntas

Mejore la transferencia térmica de la punta limpiándola después de cada soldadura.

Brass wool

Lana de latón

Ref. CL6210

Método de limpieza muy efectivo. Deja una fina capa de soldadura en la punta para prevenir la oxidación entre la limpieza y la rehumectación.

Protección anti-salpicaduras

Previene las salpicaduras de partículas de soldadura.



Sponge

España

Ref. S0354

El método de limpieza más eficaz y menos dañino. Mantenga la esponja húmeda con agua destilada, así evitará el desgaste de la punta.

Base antideslizante

No es necesario sujetar la base.

Limpiador

Ref. CL0236

Receptáculo resistente a la temperatura para eliminar el exceso de soldadura golpeando y limpiando.


Para esponja:



Para cepillos:



Golpeteo:



Golpe suave para retirar restos de soldadura.

Limpieza:



Ranuras para retirar partículas adheridas.

Mantenimiento



Se puede quitar fácilmente para su limpieza.

Opcional

Inox wool

Lana inoxidable


Ref. CL6205



Brushes

Cepillos de metal

Ref. CL6220



Tip-tinner

Reestañador de puntas

Ref. TT-A



Sand · Arena


Ref. CL6211



Cambiar cartuchos del T245


Ahorre tiempo cambiando los cartuchos de forma rápida y segura sin apagar la estación.

1. Retirar




Coloque el soldador en el extractor y tire para retirar el cartucho.

2. Insertar



Coloque el mango soldador en la parte superior del nuevo cartucho y presione ligeramente.

3. Fijar



Fije el cartucho* utilizando los agujeros:

- A.** Para los C210 rectos.
- B.** Para los C210 curvados.
- C.** Para los C245 curvados.
- D.** Para los C245 rectos.

*Importante

Es necesario insertar el cartucho hasta la marca para una conexión correcta.



Cartuchos compatibles

El mango para soldador T245 funciona con cartuchos C245. Encuentre el modelo que mejor se adapte a sus necesidades de soldadura en www.jbctools.com



Redondo




Cincel



Redondo curvado



Bisel



Modelos especiales

Cambiar puntas del DR560

Esta operación debe realizarse con la punta caliente (por encima de los 250°C) para que el estaño de su interior se mantenga fundido.

1. Retirar

Desenrosque la punta utilizando la llave suministrada.

2. Insertar

Coloque la punta nueva y enrósquela con la llave para asegurarse que queda hermético.




Puntas compatibles


El DR560 funciona con puntas C560.

Encuentre el modelo que mejor se adapte a sus necesidades de desoldadura en www.jbctools.com


Algunas de las puntas C560 en tamaño real (mm):



C560-001 $\varnothing A=1,4$ $\varnothing B=0,6$ $\varnothing \text{max. pin}=0,4$




C560-002 $\varnothing A=1,8$ $\varnothing B=0,8$ $\varnothing \text{max. pin}=0,6$




C560-014 $\varnothing A=2,5$ $\varnothing B=0,8$ $\varnothing \text{max. pin}=0,6$




C560-003 $\varnothing A=2,7$ $\varnothing B=1$ $\varnothing \text{max. pin}=0,8$



C560-004 $\varnothing A=3,2$ $\varnothing B=1,3$ $\varnothing \text{max. pin}=1,1$



C560-009 $\varnothing A=5$ $\varnothing B=1,3$ $\varnothing \text{max. pin}=1,1$




DR560 Cambiar el elemento calefactor

Para realizar esta operación apague la estación o desconecte la herramienta.

1. Desenroscar

Desenrosque la tapa del depósito.



2. Retirar

Afloje el tornillo y retire el elemento calefactor.


3. Colocar

Coloque el nuevo elemento calefactor hasta la marca* y siga los mismos pasos a la inversa.




*Importante

Para una conexión apropiada es necesario insertar el cartucho alineándolo con la marca ►► .



DR560 Limpieza del depósito de estaño

1. Retirar la tapa




La tapa se debe retirar con el desoldador en posición vertical.

3. Insertar el depósito


El depósito se debe insertar con el espiral ya colocado entre las dos marcas.

Concluya el proceso cerrando el depósito con la tapa.

2. Limpiar



Retire el espiral para limpiar el interior del depósito con la baqueta suministrada.





El filtro y la junta interna deben supervisarse para reemplazarlos si fuera necesario, ya sea por exceso de suciedad o por algún daño.



Mantenimiento de puntas del DR560

El conducto de entrada se debe limpiar periódicamente con la baqueta más grande posible.




Importante

NO pulse el botón de la bomba de succión mientras estaña la punta, ya que los humos producidos por el flujo bloquearían rápidamente los conductos y el filtro de aire.

Proceso de desoldadura


La punta elegida debe tener un diámetro más grande que el pad para conseguir la máxima aspiración posible y el mejor rendimiento térmico.

1. Colocar




Coloque la punta en el terminal del through-hole tal y como se muestra.

2. Rotar



Cuando la soldadura se lique, gire la punta con suavidad para que el terminal del componente se suelte.

3. Aspirar



Pulse el botón de la bomba de succión hasta retirar por completo los restos de soldadura.

Tras pulsar el botón del desoldador hay un ligero retraso hasta que la bomba de succión se detiene. Esto asegura que el conducto de succión está completamente vacío.

Si se quedaran restos de soldadura en algún terminal después de desoldarlo, vuelva a soldarlo con estaño nuevo y repita el proceso de desoldadura.

Puesta en marcha de la bomba MSE




Peripherals

Tras conectar el módulo desoldador eléctrico (MSE-A), entre en el menú de **Peripherals** y seleccione el puerto con el que desee enlazar el módulo.

1. Seleccione el módulo del listado de conexiones periféricas. Recuerde que su primera conexión se indica como "a", la segunda como "b", etc. (MSE_a, MSE_b,...)

2. Pulse **Menu** o **Back** para guardar los cambios. Una vez configurado podrá modificar cambios desde el menú **Peripherals**.



Cambiar los filtros de la bomba MSE

- Limpie la carcasa con un paño húmedo. Asegúrese que utiliza un paño suave para el frontal.
- Revise periódicamente los cables y tubos.
- Mantenga los filtros limpios para garantizar una correcta aspiración y reemplácelos si fuera necesario.

Suction filter

Filtro de aspiración
Ref. 0821830

Cotton filters

Filtros de algodón
Ref. 0781046

Anillo


Ref. 0007717

Tapa de filtros

Ref. 0004710

Filtros

Ref. 0005966



Funcionamiento


El exclusivo sistema calefactor de JBC

Nuestra tecnología revolucionaria es capaz de recuperar la temperatura de la punta de forma extremadamente rápida. Esto significa que el usuario puede trabajar a una temperatura más baja y mejorar la calidad de la soldadura. Esta temperatura se reduce aún más gracias a los modos de *Sleep* e *Hibernación* que incrementan hasta 5 veces la vida de las puntas.

1. Trabajo




Al levantar la herramienta del soporte, la punta se calienta hasta la temperatura seleccionada.




Menú *Tools*:

- Configure límites de temperatura.
- Seleccione niveles de temperatura.

2. Sleep



Si la herramienta permanece en el soporte, la temperatura se reduce a la temperatura predefinida.




Menú *Tools*:

- Configure la temperatura de *Sleep*
- Configure el tiempo de retraso de *Sleep* (de 0 a 9 min o ninguno)

3. Hibernación



Tras largos períodos de inactividad (predefinido a 30min), se corta el suministro de energía y la punta se enfría hasta temperatura ambiente.




Menú *Tools*:

- Configure el retraso de Hibernación (de 0 a 60 min o ninguno)


Pantalla de trabajo

La DDE-B presenta una **interfaz de usuario intuitiva** y ofrece un **rápido acceso** a los parámetros.



Opciones de Menú

Pulse INFO para la descripción de parámetros.



Notificaciones (Barra de estado)



- Unidad de memoria USB conectada.
- Estación controlada por un PC.
- Estación controlada por un robot.
- Actualización del software de la estación. Pulse INFO para iniciar el proceso.
- Aviso. Pulse INFO para la descripción del fallo.
- Error. Pulse INFO para la descripción del fallo, el tipo de error y cómo proceder.

Análisis del proceso



Graphics

Pulsando sobre **Graphics** en el menú principal, se muestran las respuestas de temperatura y potencia en tiempo real de cada puerto. Esto le ayudará a decidir cuál es la punta más adecuada para obtener la mejor calidad en sus soldaduras.



Vea el gráfico del otro puerto


Exporte gráficos

Inserte una unidad de memoria USB para guardar su proceso de trabajo en formato csv.




Red de soldadura

Gestione y monitorice tantas estaciones como soporte su PC.

1. Descargue el software **JBC Manager** y el manual de usuario de www.jbctools.com/manager.html
2. Conecte las estaciones a través del conector USB-B y el PC las detectará automáticamente.
3. La notificación  se mostrará en la estación.


Funciones:


- Configure todos los parámetros de la estación desde su PC.
- Organice grupos de estaciones y configure todos sus parámetros al mismo tiempo.
- Guarde configuraciones específicas para usos posteriores.
- Analice gráficos del proceso de soldadura de las estaciones desde su PC y expórtelos.




Trabajar con Robots


Gestione y monitorice la estación por medio de un sistema robotizado.

1. Conecte la herramienta a la estación utilizando el convertidor CHB-A (Ref: CHB-A).
2. Conecte su sistema robotizado al conector Robot de la estación (RJ12).
Si lo necesita, el adaptador DB9-RJ12 está disponible (Ref: 0013772).
3. Active la opción de robot en la estación y se mostrará la siguiente notificación: 
4. Configure su sistema robotizado según el Protocolo de Comunicación para Robots, que encontrará en www.jbctools.com/jbcsoftware-menu-115.html.



Actualice el software de la estación

1. Descargue el archivo de actualización de www.jbctools.com/software.html cuando esté disponible y guárdelo en una unidad de memoria USB (preferentemente una sin otros archivos).
2. Inserte la unidad de memoria USB.
La notificación  se muestra mientras se actualiza el software.





Mantenimiento

Antes de realizar tareas de mantenimiento o almacenar, desconecte el equipo y déjelo enfriar.


- Use un paño húmedo para limpiar la pantalla del equipo, la carcasa y la herramienta. Puede utilizar alcohol solamente en las partes metálicas.
- Compruebe periódicamente que las partes metálicas de la herramienta y del soporte están limpias. Así la estación puede detectar el estado de la herramienta y activar los modos de *Sleep* o *Hibernation*.
- Mantenga la punta limpia y estañada la para evitar su oxidación. Las superficies sucias reducen la transferencia térmica a la soldadura.
- Revise periódicamente los tubos y cables.
- Cambie el fusible fundido de la siguiente manera:



Mantenga limpio



1. Tire del portafusible para retirar el fusible.
Si lo precisa, utilice una pequeña palanca.



2. Sustituya el fusible y coloque de nuevo el portafusibles en su sitio.

- Cambie cualquier pieza defectuosa o dañada. Utilice solamente recambios originales de JBC.
- Cualquier reparación sólo se podrá realizar por un servicio técnico oficial JBC.

Seguridad



Es necesario cumplir estas normas de seguridad para prevenir cualquier choque eléctrico, heridas, fuego o explosiones.

- No utilice el equipo para otros fines que no sea la soldadura o reparación. El uso incorrecto puede causar fuego.
- El cable de red debe enchufarse en bases homologadas. Asegúrese de que está conectado a tierra correctamente antes de su uso. Al retirarlo, tire del conector, no del cable.
- No trabaje con tensión.
- La herramienta debe permanecer en el soporte mientras no está en uso con el fin de activar el modo de Sleep o Hibernación. El cartucho y las partes metálicas de la herramienta o del soporte pueden estar calientes incluso cuando con la estación apagada. Manipule con cuidado, incluso cuando se ajusta la posición del soporte.
- No deje el aparato desatendido cuando está en funcionamiento.
- No cubra las rejillas de ventilación. El calor puede causar que los productos inflamables se enciendan.
- Evite el contacto del Flux con la piel o los ojos para prevenir la irritación.
- Tenga cuidado con el humo producido al trabajar.
- Mantenga su lugar de trabajo limpio y ordenado. Use gafas y guantes de protección adecuados. Así evitará cualquier daño.
- Tenga cuidado con los restos de estaño líquido. En contacto con la piel, puede causar quemaduras.
- Este aparato puede ser utilizado por personas a partir de 8 años y también por aquellas personas con movilidad reducida o capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando reciban supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deberán realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.

Especificaciones

Complete Rework station with Electric Pump

Estación completa de reparación con bomba eléctrica

RMSE-1C / RMSE-2C / RMSE-9C

- Peso total: 16.6 kg (36.6 lb)
- Temperatura de trabajo ambiente: 10-40°C (50-104°F)

JTE-1D 120V 50/60Hz. Fusible de entrada: 8A

JTE-2D 230V 50/60Hz. Fusible de entrada: 4A

JTE-9D 100V 50/60Hz. Fusible de entrada: 8A

- Peso: 5.7 kg (12.6 lb)
- Dimensiones: 148 x 184 x 140
- Potencia nominal: 700W
- Rango de temperatura: Temp. ambiente / 150-450°C (300-840°F)
Modo frío: T Off. Utilizado para emitir aire en temperatura ambiente.
- Regulación del caudal de aire: 10-50 SLPM
- Vacío: 30% / 228 mmHg / 9 inHg
- Conexión USB estación-PC
- Conector para pedal P-005

DDE-1B 120V 50/60Hz. Fusible de entrada: 4A. Salida: 23.5V

DDE-2B 230V 50/60Hz. Fusible de entrada: 2A. Salida: 23.5V

DDE-9B 100V 50/60Hz. Fusible de entrada: 5A. Salida: 23.5V

- Peso: 4.3 Kg (9.3 lb)
- Dimensiones: 148 x 120 x 232 mm
- Potencia máxima de pico: 150W por herramienta
- Rango de temperatura: 90-450°C (190-840 °F)
- Estabilidad de temperatura en reposo: ± 1.5 °C (± 3 °F)
- Resistencia punta a tierra: <2 ohms
- Tensión en punta: <2mV RMS
- Conectores USB-A / USB-B / Peripherals (periféricos)
- Conector RJ12 para Robot

MSE-A

- Peso: 0.9 Kg (1.9 lb)
- Dimensiones: 145 x 55 x 225 mm
- Vacío a 6 Bar: 75% / 570 mmHg / 22.4 inHg
- Caudal de aire: 9 SLPM
- Conector para pedal P-005

Cumple con las normativas CE

Seguridad ESD

Exploded View · Despiece

RMSE-1C 120V

RMSE-2C 230V

RMSE-9C 100V


COMPLETE REWORK STATION
WITH ELECTRIC PUMP

SPARE PARTS	
DDE-1B / DDE-2B / DDE-9B:	
-REAR CIRCUIT	0016746
-ENCLOSURE	
· TOP	0011035
· BOTTOM	0014567
· FRONT+DISPLAY	0016312
· BACK	0013413
MSE-A:	
-CIRCUIT	0014058
-ENCLOSURE	
· TOP	0015266
· BOTTOM	0014010
· FRONT	0014688
· BACK	0015261
-PUMP	0005652











DDE-1B 120V FUSE T-4A
DDE-2B 230V FUSE T-2A
DDE-9B 100V FUSE T-5A


SPARE PARTS	
JTE-1D / JTE-2D / JTE-9D:	
-ENCLOSURE	
· TOP	0011035
· BOTTOM	0014882
· FRONT	0010064
· BACK	0014982
JTE-2D:	
-CIRCUIT	0016428
-SUCTION PUMP	0008722
-HOT AIR PUMP	0015970
JTE-1D / JTE-9D:	
-CIRCUIT	0016430
-SUCTION PUMP	0008723
-HOT AIR PUMP	0015970

JTE-1D 120V FUSE T-8A
JTE-2D 230V FUSE T-4A
JTE-9D 100V FUSE T-8A




DDE-1B / DDE-2B / DDE-9B






0012332



0010211





Warranty

JBC's 2 year warranty covers this equipment against all manufacturing defects, including the replacement of defective parts and labour.

Warranty does not cover product wear or misuse.

In order for the warranty to be valid, equipment must be returned, postage paid, to the dealer where it was purchased.

Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este equipo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra.

La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o mal uso.

Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.



This product should not be thrown in the garbage.

In accordance with the European directive 2012/19/EU, electronic equipment at the end of their life must be collected and returned to an authorized recycling facility.

Este producto no debe desecharse en la basura.

De acuerdo a la directiva europea 2012/19/UE, los equipos electrónicos al final de su vida se deberán recoger y trasladar a una planta de reciclaje autorizada.

