

www.jbctools.com

# 使用手册



DSS / DRS

吸锡手柄专用支架

#### 本手册适用于以下型号的支架:

DS-SF (适用于DS360) DR-SF (适用于 DR560)

### 包装清单

根据所购产品料号,包装盒内包括一个对应的支架。





#### 每个支架中均包含以下物品:



1m 支架连接线 ...... 1 件 料号 0024227



模块化支架清洁海绵 ..... 1件 料号 S7034



黄铜丝清洁球 ...... 1件 料号 CL6210



料号 0024028 (已组装)



**线缆架 .......** 1 件 **接线夹套装 ......** 1 件 料号 0011356 (2 个装)



**手册** ...... 1件 料号 0029486



## 特性与连接口





### 组装





### 焊嘴清洁工具


根据您的需求,选择合适的清洁工具,帮助提高焊嘴的导热性能。

#### CL6210

黄铜丝清洁球

非常有效的清洁方法。可在焊嘴上留下薄薄一层焊料,防止在清洁和再浸湿的间隙发生氧化。


如果焊嘴非常脏, JBC 建议先用刮锡垫, 去除多余的焊锡。



### 刮锡垫


集成的刮锡垫提供了多种不同的方法来清理吸锡嘴。

#### 敲击



轻轻敲击,去除多余焊料。

#### 刮擦



使用狭槽去除剩余焊锡碎屑。


#### 清洁海绵



最柔和的清洁方式。使用时请 用蒸馏水保持海绵湿润,以避 免焊嘴磨损。

### 吸锡嘴取装槽

#### 料号 DS-SF




将装有吸锡嘴的手柄放入取装凹槽中,并向外拉动工具,以取下焊嘴。

装上新吸锡嘴,轻轻按压以确保其位置正确。

不用的吸锡嘴可以放在取装槽中。

### 料号 DR-SF



扳手用于拧松并更换吸锡嘴。不使用时可存放 在取装槽中。

不用的吸锡嘴可以放在取装槽中。

### 更换刮锡垫和黄铜丝清洁球

刮锡垫和黄铜丝清洁球磨损时,可以轻松地拆卸下来进行清洁或更换。



提起刮锡垫的前缘。




将刮锡垫拉出以拆下。



黄铜丝清洁球破损时,请更换 新的。将刮锡垫放回原位,如 有需要,可进行更换。







### 维护保养

在进行维护或储存前,一定要断开支架与焊台 和工具的连接。

- 使用湿布清洁支架。酒精只能于清洁金属 部件。
- 定期检查工具和支架的金属部件是否干净, 以便焊台可检测到工具的状态。
- 定期检查所有连接线和管件连接。
- 更换任何有缺陷或损坏的部件。只能使用 JBC 原厂零备件。
- 只能由 JBC 授权的技术人员进行维修。





### 安全注意事项



必须遵守安全准则,以防触电、受伤、火灾或爆炸。

- 支架不得用于焊接或返修之外的任何其他用途。
- 电源线必须插入正规插座。使用前必须确保正确接地。拔出电源线时,请握住插头,而不是握住电线。
- 工具不使用时应置于支架上,以启动睡眠模式。即使焊台关闭,焊嘴、工具金属部位及支架也可能 仍为高温状态。请小心操作,包括调整支架位置时。
- 避免助焊剂接触皮肤或眼睛,以免引起过敏。
- 小心焊接时产生的烟雾。
- 保持工作场地干净整洁。工作时穿戴合适的护目镜和防护手套,以免受伤。
- 务必注意可能引起灼伤的液态废锡。
- 对于八岁以上的儿童以及身体残疾、感官受限、心智不全、或缺乏经验的人士,只要接受了有关设备 使用的充分监督或指导,并了解其危害,就可以使用焊台。儿童不得使用该焊台玩耍。
- 除非有人监督,否则不得由儿童进行维护保养。

备注	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



备注	

### 规格

DSS

吸锡微型手柄支架 (适用于DS360)

料号: DS-SF

- 包含 - 总净重

- 心伊里 - 包装尺寸 / 重量

(长x宽x高)

睡眠模式

1500 g / 3.31 lb

1062 g / 2.34 lb

342 x 155 x 120 mm / 13.46 x 6.10 x 4.72 in

DRS

吸锡手柄支架 (适用于 DR560)

料号: DR-SF

- 包含

- 净重量

- 包装尺寸 / 重量

(长 x 宽 x 高)

睡眠模式

2172 g / 4.79 lb 1608 g / 3.55 lb

342 x 155 x 120 mm / 13.46 x 6.10 x 4.72 in

符合 CE 标准 ESD 安全标准



#### 保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年,保修范围涵盖所有制

造缺陷,包括更换缺陷零件及相关人工费用。

产品损耗或人为损坏不在保修范围内。

设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。

根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定,使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

