



## TESE-Q 精密热风台

本指南适用于以下型号:

料号

TESE-2HQB (230 V)

焊台

更多信息请访问  
产品主页



# 包装清单

包装内含以下物品:



**JTSE**  
热风主机 ..... 1 件  
料号 JTSE-2HUA (230 V)



**TES**  
工具座 ..... 1 件  
料号 TE-SF



**TET**  
软管套装 ..... 1 件  
料号 TE-TB (230 V)



**TN9080**  
TET直角型热风嘴 5 mm ..... 1 件  
料号 TN9080



**TN9208**  
TET直角型热风嘴 4 mm ..... 1 件  
料号 TN9208




**TN9209**  
TET直角型热风嘴 3 mm ..... 1 件  
料号 TN9209



**PH217**  
聚酰亚胺胶带 ..... 1 件  
料号 PH217



**PH218**  
K型热电偶 ..... 1 件  
料号 PH218



# 安装

**JTSE**  
热风主机

**TET**  
热风软管套装

**PH218**  
K型热电偶



**TN**  
TET热风嘴

## 配件\* (可选)



随ESHT\*保护罩和  
真空吸杆盒配备



\*未随附, 单独销售

## 产品规格

### TESE-Q

精密热风台

料号: **TESE-2HQB** (230 V)

- 包装尺寸/重量: 444 x 395 x 273 mm / 6.2 kg  
(长 x 宽 x 高)

符合CE 标准  
ESD 安全标准

# JBC

### 保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。