



JTSE

不带取拔器工作台的热风焊台

本快速安装指南适用于以下型号的热风台:

料号

JTSE-2HQB (230 V)

焊台

更多信息请访问
产品主页



包装清单

包装内含以下物品:



JTSE

热风主机 1 件
料号 JTSE-2HUA (230 V)



JTS

工具座 1 件
料号 JT-SF



JTT

热风软管套装 1 件
料号 JT-T2A (230V)



JN2015

JTT斜角型热风嘴 4 mm - 18° 1 件
料号 JN2015



JN2012

JTT斜角型热风嘴 6 mm - 18° 1 件
料号 JN2012



JN2020

JTT直角型热风嘴 8 mm 1 件
料号 JN2020



PH217

聚酰亚胺胶带 1 件
料号 PH217




PH218

K型热电偶 1 件
料号 PH218



安装



产品规格

JTSE

不带取拔器工作台的热风焊台

料号: **JTSE-2HQB** (230 V) 50/60Hz. 输入保险丝: 4A. 标称电流: 3A

- 包装尺寸/重量 444 x 395 x 273 mm / 6.28 kg
(长 x 宽 x 高)

符合CE 标准
ESD 安全标准

JBC

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

www.jbctools.com

0031307-240524