ALU

Auto-feed Station

Ref.: **ALU-9A** (100V)
ALU-1A (120V)
ALU-2A (230V)



SPARE PARTS	
ALU CONTROL UNIT:	
-CIRCUIT	**0027663**
-ENCLOSURES	
·LEFT	**0024365**
·RIGHT	**0024366**
·BACK	**0024367**
·BOTTOM	**0024342**

Ref. ALU-9A	100V	FUSE	T-2A
ALU-1A	120V	FUSE	T-2A
ALU-2A	230V	FUSE	T-1A